



JBL QUANTUM 610 ^{WIRELESS}



MANUAL DEL PROPIETARIO

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| QUÉ HAY EN EL ENVASE | 2 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO | 3 |
| Controles de los auriculares..... | 3 |
| Controles de la mochila USB inalámbrica 2,4 G | 4 |
| Controles del cable de audio de 3,5 mm | 5 |
| PRIMEROS PASOS | 6 |
| Cargar los auriculares..... | 6 |
| Llevar los auriculares | 7 |
| Encendido..... | 8 |
| Configuración por primera vez (PC solamente)..... | 8 |
| USAR LOS AURICULARES | 10 |
| Con conexión de audio de 3,5 mm | 10 |
| Con conexión inalámbrica 2,4 G | 11 |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | 13 |
| LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 14 |

INTRODUCCIÓN

Felicidades por tu compra. Este manual contiene información sobre los auriculares para juegos JBL QUANTUM610 WIRELESS. Te animamos a dedicar unos minutos a leer este manual, en el que se describen el producto y las instrucciones paso a paso para montar el producto y empezar a utilizarlo. Es necesario leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

Si tienes alguna duda sobre estos productos, su instalación o su funcionamiento, ponte en contacto con tu distribuidor o con su servicio de atención al cliente, o visítanos en www.JBLQuantum.com.


QUÉ HAY EN EL ENVASE



- 01 Auriculares JBL QUANTUM610 WIRELESS
- 02 Cable de carga USB (USB A a USB C)
- 03 Cable de audio de 3,5 mm
- 04 Mochila USB inalámbrica 2,4 G
- 05 Guía de inicio rápido, tarjeta de garantía y hoja de seguridad
- 06 Filtro anti-viento para el micrófono de varilla

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

CONTROLES DE LOS AURICULARES



01 Dial

- Ajusta el equilibrio entre el volumen del sonido del chat y el del sonido del juego.

02 Dial Volume +/- (Volumen +/-)

- Ajusta el volumen de los auriculares.

03 Espuma paravientos desmontable

04 LED de micrófono silenciado/activado

- Se ilumina al silenciar el micrófono.

05 Logotipo de JBL iluminado en RGB

06 LED de carga

- Indica el estado de carga y de la batería.

07 Conector de audio de tipo jack de 3,5 mm

08 Puerto USB C

09 Micrófono de varilla Voice Focus

- Dóblalo hacia arriba para silenciarlo o hacia abajo para reactivarlo.

10 Copa auricular plegable en plano

11 Botón 


- Púlsalo para silenciar o reactivar el micrófono.
- Manténlo pulsado durante más de 5 segundos para encender o apagar la luz RGB.

12 LED de estado (Encendido/2,4 G)

13 Control deslizante 

- Deslízalo hacia arriba/abajo para encender/apagar los auriculares.
- Deslízalo hacia arriba y manténlo allí durante más de 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento de 2,4 G.

CONTROLES DE LA MOCHILA USB INALÁMBRICA 2,4 G




01 Botón CONNECT

- Manténlo pulsado durante más de 5 segundos para acceder al modo de emparejamiento de 2,4 G.

02 LED

- Indica el estado de la conexión inalámbrica 2,4 G.

CONTROLES DEL CABLE DE AUDIO DE 3,5 MM



01 Control deslizante


- Deslízalo para silenciar o reactivar el micrófono en la conexión de audio de 3,5 mm.

02 Dial de volumen

- Ajusta el volumen de los auriculares en la conexión de audio de 3,5 mm.

PRIMEROS PASOS

CARGAR LOS AURICULARES




Antes de usarlos, carga totalmente los auriculares mediante el cable de carga de USB A a USB C.

CONSEJOS:


- se tardan unas 3 horas en cargar los auriculares totalmente.
- También puedes cargar los auriculares mediante un cable de carga de USB C a USB C (no suministrado).

LLEVAR LOS AURICULARES



1. Pon el lado marcado con una **L** en el oído izquierdo y el lado marcado con una **R** en el derecho.
2. Ajusta las almohadillas y la diadema como te resulte cómodo.
3. Ajusta el micrófono según sea necesario.

ENCENDIDO



- Desliza el interruptor de alimentación hacia arriba para encender los auriculares.
- Deslízalo hacia abajo para apagarlos.
 - ↳ El LED de estado se ilumina en color blanco fijo al encenderlos.

CONFIGURACIÓN POR PRIMERA VEZ (PC SOLAMENTE)

Descarga **JBL QuantumENGINE** de jblquantum.com/engine para acceder a todas las funciones de tus auriculares JBL Quantum, desde la calibración hasta el ajuste del audio 3D a tu oído y desde la creación de efectos de luces RGB hasta determinar cómo debe funcionar el retorno del micrófono de varilla.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Plataforma: Windows 10 (64 bits solamente) / Windows 11

500 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

CONSEJO:


- QuantumSURROUND y DTS Headphone:X V2.0 disponibles en Windows solamente. Es necesario instalar software.

1. Conecta los auriculares a tu PC mediante la conexión inalámbrica USB 2,4 G (consulta [“Con conexión inalámbrica 2,4 G”](#)).
2. Ve a **“Sound Settings”** (Ajustes de sonido) -> **“Sound Control Panel”** (Panel de control de sonido).
3. En **“Playback”** (Reproducción), resalta **“JBL QUANTUM610 WIRELESS GAME”** y selecciona **“Set Default”** (Establecer predeterminado) -> **“Default Device”** (Dispositivo predeterminado).
4. Resalta **“JBL QUANTUM610 WIRELESS CHAT”** y selecciona **“Set Default”** (Establecer predeterminado) -> **“Default Communication Device”** (Dispositivo de comunicación predeterminado).
5. En **“Recording”** (Grabación), resalta **“JBL QUANTUM610 WIRELESS CHAT”** y selecciona **“Set Default”** (Establecer predeterminado) -> **“Default Device”** (Dispositivo predeterminado).
6. En tu aplicación de chat, selecciona **“JBL QUANTUM610 WIRELESS CHAT”** como dispositivo de audio predeterminado
7. Sigue las instrucciones en pantalla para personalizar los ajustes de sonido.



USAR LOS AURICULARES

CON CONEXIÓN DE AUDIO DE 3,5 MM



1. Conecta el conector negro a los auriculares.
2. Conecta el conector naranja al conector de tipo jack de 3,5 mm para auriculares de tu PC, Mac, móvil o dispositivo de consola de juegos.


Funcionamiento básico

| Controles | Funcionamiento |
|---|--|
| Dial de volumen en el cable de audio de 3,5 mm | Ajusta el volumen maestro. |
| Control deslizante en el cable de audio de 3,5 mm | Deslízalo para silenciar o reactivar el micrófono. |

NOTA:






- El LED de micrófono silenciado/activado, el botón y el logotipo de JBL iluminado en RGB de los auriculares no funcionan mientras se utiliza la conexión de audio de 3,5 mm.

CON CONEXIÓN INALÁMBRICA 2,4 G




1. Conecta la mochila USB inalámbrica 2,4 G en un puerto USB A de tu PC, Mac o PS4/PS5.
2. Enciende los auriculares. Se emparejarán y se conectarán con la mochila automáticamente.

Funcionamiento básico

| Controles | Funcionamiento |
|---|--|
| Dial de volumen | Ajusta el volumen maestro. |
|  | Gíralo hacia  para aumentar el volumen del juego. |
|  | Gíralo hacia  para aumentar el volumen del chat. |
|  Botón | Púlsalo para silenciar o reactivar el micrófono. Mantenlo pulsado durante más de 5 segundos para encender o apagar la luz RGB. |

PARA EMPAREJAR MANUALMENTE



1. En los auriculares, desliza el interruptor de alimentación hacia arriba y mantenlo más de 5 segundos en esa posición hasta que el LED de estado parpadee en color blanco.
2. En la mochila USB inalámbrica 2,4 G, mantén pulsado **CONNECT** durante más de 5 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente en color blanco.
↳ Tanto el LED de los auriculares como el de la mochila se iluminan en color blanco fijo en cuanto se establece la conexión correctamente.

CONSEJOS:

- Los auriculares se apagan automáticamente al cabo de 10 minutos de inactividad.
- El LED se pone en modo de conexión (parpadeante lentamente) después de desconectarse los auriculares.
- No se garantiza la compatibilidad total con todos los puertos USB A.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Tamaño de la unidad: Unidades dinámicas de 50 mm
- Intervalo de frecuencias: 20 Hz – 20 kHz
- Respuesta del micrófono en frecuencias: 100 Hz - 10 kHz
- Potencia máxima de entrada: 30 mW
- Sensibilidad: 100 dB NPS a 1 kHz/1 mW
- SPL máximo: 95 dB
- Sensibilidad del micrófono: -40 dBV/Pa a 1 kHz
- Impedancia: 32 ohmios
- Potencia del transmisor inalámbrico 2,4 G: <14 dBm
- Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
- Frecuencia portadora inalámbrica 2,4 G: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Tipo de batería: Batería de ion-litio (3,7 V, 1000 mAh)
- Alimentación: 5 V \Rightarrow 2 A
- Tiempo de carga: 3 horas
- Tiempo de reproducción de música con la iluminación RGB apagada: 40 horas
- Patrón de captación del micrófono: Unidireccional
- Peso: 357 g

NOTA:

- el diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surge algún problema al utilizar el producto, comprueba los puntos siguientes antes de solicitar una reparación.

NO HAY ALIMENTACIÓN

- Los auriculares se apagan automáticamente al cabo de 10 minutos de inactividad. Vuelve a encender los auriculares.
- Recarga los auriculares (consulta [“Cargar los auriculares”](#)).

NO HA SIDO POSIBLE EL EMPAREJAMIENTO MEDIANTE 2,4 G ENTRE LOS AURICULARES Y LA MOCHILA USB INALÁMBRICA 2,4 G

- Acerca los auriculares a la mochila. Si el problema persiste, vuelve a emparejar los auriculares con la mochila manualmente (consulta [“Para emparejar manualmente”](#)).

NO HAY SONIDO O EL SONIDO ES DEFICIENTE

- Comprueba que hayas seleccionado **JBL QUANTUM610 WIRELESS GAME** como dispositivo predeterminado en los ajustes de sonido para juegos del PC, Mac o dispositivo de consola de juegos.
- Ajusta el volumen en el PC, Mac o dispositivo de consola de juegos.
- Comprueba el ajuste de equilibrio entre el sonido del juego y del chat en el PC si solo utilizas el audio de un juego o del chat.
- Si utilizas los auriculares cerca de un dispositivo con USB 3.0, puedes experimentar una degradación evidente de la calidad del sonido. No se trata de un funcionamiento incorrecto. Utiliza una base USB de extensión para mantener la mochila lo más alejada posible del puerto USB 3.0.

Con conexión inalámbrica 2,4 G:

- Comprueba que la mochila inalámbrica 2,4 G y los auriculares estén emparejados y bien conectados.

- Los puertos USB A de algunos dispositivos de consola de juegos pueden no ser compatibles con JBL QUANTUM610 WIRELESS. No se trata de un funcionamiento incorrecto.

Con conexión de audio de 3,5 mm:

- Comprueba que el cable de audio de 3,5 mm esté conectado firmemente.

MIS COMPAÑEROS DE EQUIPO NO PUEDEN ESCUCHAR MI VOZ

- Comprueba que hayas seleccionado **JBL QUANTUM610 WIRELESS CHAT** como dispositivo predeterminado en los ajustes de sonido para chat del PC, Mac o dispositivo de consola de juegos.
- Comprueba que el micrófono no esté silenciado.

NO PUEDO OÍR MI VOZ CUANDO HABLO

- Activa el retorno de sonido mediante **JBL QuantumENGINE** para oír tu voz claramente por encima del audio del juego.

FALTA DE RESPUESTA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

- Conecta los auriculares a un puerto USB A alimentado con el cable de carga USB suministrado y, a continuación, restablece los auriculares.

